

## Основные функции комплекса ARKAN Satellite

| Функции   | ARKAN Satellite Универсальный+ | ARKAN Satellite Комфортный | ARKAN Satellite Персональный    |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Способ идентификации автовладельца  | метка ближнего действия        | метка дальнего действия    | сканирование отпечатков пальцев |
| Автоматическая постановка под охрану  | +                              | +                          | +                               |
| Контроль всех дверей и багажника в охране   | +                              | +                          | +                               |
| Контроль замка зажигания в охране   | +                              | +                          | +                               |
| Датчик перемещения – защита от угона при помощи буксировки  | +                              | +                          | +                               |
| Датчик объема – контроль проникновения в салон ТС   | опционально                    | опционально                | опционально                     |
| Датчик удара – контроль проникновения в салон ТС, повреждения ТС  | опционально                    | опционально                | опционально                     |
| Контроль отключения аккумулятора ТС   | +                              | +                          | +                               |
| Автономное электропитание комплекса при отключении или разряде аккумулятора ТС                                      | +                              | +                          | +                               |
| Блокировка двигателя ТС в охране  | +                              | +                          | +                               |
| Автоматическая блокировка двигателя ТС в случае деактивации блокировки двигателя в охране                           | +                              | +                          | +                               |
| Дистанционная блокировка двигателя ТС с ПЦН   | +                              | +                          | +                               |
| Защита от разбойного нападения (функция AntiHiJack)   | -                              | +                          | -                               |
| Кнопка «Паника»   | +                              | +                          | +                               |
| Дополнительная кнопка «Паника» (неограниченное количество)  | опционально                    | опционально                | опционально                     |
| Снятие с охраны при помощи секретной кнопки   | +                              | -                          | -                               |
| Снятие с охраны при помощи метки ближнего действия (3 метки)  | +                              | -                          | -                               |
| Снятие с охраны при помощи метки дальнего действия (3 метки)  | -                              | +                          | -                               |
| Снятие с охраны при помощи сканирования отпечатков пальцев (до 10 отпечатков пальцев в памяти комплекса)            | -                              | -                          | +                               |
| Режим «Сервис» для обеспечения секретности комплекса при проведении ТО или ремонта ТС                               | +                              | +                          | +                               |
| Регулярная дистанционная диагностика работоспособности комплекса с ПЦН  | +                              | +                          | +                               |
| Доставка сигналов на ПЦН по GSM радиоканалам  | +                              | +                          | +                               |
| Доставка сигналов на ПЦН по специализированному радиоканалу (защищенному от «глушения»)                             | +                              | +                          | +                               |
| Определение местоположения ТС при помощи GPS  | +                              | +                          | +                               |
| Определение местоположения ТС при помощи наземной пеленгации  | +                              | +                          | +                               |
| Интернет-локация (возможность пользователя самостоятельно определять местоположение ТС, анализировать состояние ТС) | +                              | +                          | +                               |
| Абонентская ежемесячная плата при единовременной оплате за год  | 1.200 рублей                   |                            |                                 |
| Абонентская ежемесячная плата   | 1.500 рублей                   |                            |                                 |
| Рекомендуемая минимальная розничная цена с установкой (включая НДС)   | 55.500 рублей                  | 66.000 рублей              | 69.000 рублей                   |

## Основные функции комплекса ARKAN-CITY

| Функции   | ARKAN-CITY Универсальный+ | ARKAN-CITY Комфортный   | ARKAN-CITY Комфортный + |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Способ идентификации автовладельца  | метка ближнего действия   | метка дальнего действия | метка дальнего действия |
| Автоматическая постановка в режим «охрана»  | +                         | +                       | +                       |
| Контроль всех дверей и багажника в охране   | +                         | +                       | +                       |
| Контроль замка зажигания в охране   | +                         | +                       | +                       |
| Датчик перемещения – защита от угона при помощи буксировки  | опционально               | опционально             | опционально             |
| Датчик объема – контроль проникновения в салон ТС   | опционально               | опционально             | опционально             |
| Датчик удара – контроль проникновения в салон ТС, повреждения ТС  | опционально               | опционально             | опционально             |
| Контроль отключения аккумулятора ТС   | +                         | +                       | +                       |
| Автономное электропитание комплекса при отключении или разряде аккумулятора ТС                                      | +                         | +                       | +                       |
| Блокировка двигателя ТС в охране  | +                         | +                       | +                       |
| Автоматическая блокировка двигателя ТС в случае деактивации блокировки двигателя в охране                           | +                         | +                       | +                       |
| Дистанционная блокировка двигателя ТС с ПЦН   | -                         | -                       | -                       |
| Защита от разбойного нападения (функция AntiHiJack)   | -                         | -                       | -                       |
| Кнопка «Паника»   | +                         | +                       | +                       |
| Дополнительная кнопка «Паника» (неограниченное количество)  | опционально               | опционально             | опционально             |
| Снятие с охраны при помощи секретной кнопки   | +                         | -                       | +                       |
| Снятие с охраны при помощи метки ближнего действия (3 метки)  | +                         | -                       | -                       |
| Снятие с охраны при помощи метки дальнего действия (1 метка) или ближнего действия (1 метка)                        | -                         | +                       | +                       |
| Снятие с охраны при помощи сканирования отпечатков пальцев (до 10 отпечатков пальцев в памяти комплекса)            | -                         | -                       | -                       |
| Режим «Сервис» для обеспечения секретности комплекса при проведении ТО или ремонта ТС                               | +                         | +                       | +                       |
| Регулярная дистанционная диагностика работоспособности комплекса с ПЦН  | +                         | +                       | +                       |
| Доставка сигналов на ПЦН по GSM радиоканалам  | -                         | -                       | -                       |
| Доставка сигналов на ПЦН по специализированному радиоканалу (защищенному от «глушения»)                             | +                         | +                       | +                       |
| Определение местоположения ТС при помощи GPS  | +                         | +                       | +                       |
| Определение местоположения ТС при помощи наземной пеленгации  | +                         | +                       | +                       |
| Интернет-локация (возможность пользователя самостоятельно определять местоположение ТС, анализировать состояние ТС) | +                         | +                       | +                       |
| Абонентская ежемесячная плата при единовременной оплате за год  | 750 рублей                |                         |                         |
| Абонентская ежемесячная плата   | 900 рублей                |                         |                         |
| Рекомендуемая минимальная розничная цена с установкой (включая НДС)   | 30.000 рублей             | 33.000 рублей           | 33.000 рублей           |